Anleitung Reinigung SPRAY IT Düsen

Luftdüse /Außendüse abmontieren

1

Sprühkopf abmontieren

2

Materialdüse / Innendüse entfernen

3

Nach jeder Verwendung / bei stotterndem Sprühbild Düsen reinigen! Mit klarem Wasser und einer passenden Bürste rückstandsfrei reinigen. Ist die Reinigung nicht unverzüglich möglich, müssen die Teile in einem Wasserbehälter gelagert werden um eine Antrockung zu vermeiden.